



Flofix 8-80 paisupaakide kasutusjuhend

1.ÜLDINE

Flamco Flofix paisupaagid on toodetud kooskõlas Surveseadmeid Käsitleva Direktiivi 2014/68/EU esmaste ohutusnõuetega. Sertifikaat on saadaval tootjalt. Toote komplekt sisaldab: üks paisupaak(A); paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend(B). Tehnilised andmed, tootmisaasta ja tootja info on kantud paagi külge kinnitatud andmesildile.

KASUTAMINE

Flofix paisupaagid on mõeldud rakendamiseks tarbevee süsteemides. Võib kasutada ka rõhu hoidmise süsteemides (glükooli sisaldus max. 50%). Min.- / max. süsteemi temperatuur: toote andmesildil.

HOIATUS

Paigaldada ja eksploateerida tohib ainult seadmeid, millel pole väliseid vigastusi. Enne paisupaagi eksploatatsiooni võtmist tuleb tagada tingimused, mis ei väljuks paagi lubatud tehnilistest parameetritest. Nõuete eiramine võib põhjustada toote defekti, toote riket, tõsiseid kehavigastusi või varakahju.

2.PAIGALDUSJUHISED

Paigaldamist peab teostama kvalifitseeritud personal. Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid standardeid ja eeskirju. Peske läbi kogu süsteem (keelatud on kasutada kaitseklappi). Kontrollige võimalikke lekkeid.

Flofix 2- kuni 25-liitrised paisupaagid paigaldatakse paagiühendusega alt (C).

Flofix 35- kuni 80-liitrised paisupaagid paigaldatakse vertikaalselt.

Kandke Flofix keermesühendustele (PTFE) teflonteipi (D). Lina kasutamine pole lubatud. Tarbeveesüsteemi puhul tuleb paigaldada Flofix külma vee torustikule.

EKSPLUATATSIOONI ALUSTAMINE

1. Sulgege veetoru ja vabastage torustikust rõhk.
2. Seadke paisupaagi eelrõhk 0,2 bar madalam, kui rõhualandusventiili seadistatud rõhk(tehases seatud eelrõhu infot vaadake paagil olevalt andmesildilt):
 - Eemaldage kate(E) ja ventiilikork (F).
 - Mõõtke rõhk (P).
 - Juhul kui ventiilis(S) seatud eelrõhk on kõrgem kui vajalik tuleb üleliigne rõhk paagist välja lasta. Kui eelrõhk on väiksem, tuleb eelrõhku lisada, nt lämmastikuballooni abil.

3. Pange ventiilikork (F) ja kate tagasi(E).
4. Taastage veevarustus.
5. Kontrollige ühenduskohtade hermeetilisust.

3.HOOLDUS

Flofix paisupaaki on soovitatav hooldada perioodiliselt kord aastas. Kui kaitseklapp laseb vett läbi, toimige järgnevalt:

- Kontrollige paagi välispinda korrosiooni ja kahjustuste suhtes.
- Kontrollige paagi eelrõhku. Kui tekib vajadus eelrõhku muuta, käituge vastavalt punkt 2: PAIGALDUSJUHISED
- Juhul kui membraan on katki:
Eraldage Flofix süsteemist.
Laske vesi paagist välja.
Vahetage paak.
Kontrollige paagi eelrõhku. Kui tekib vajadus eelrõhku muuta, käituge vastavalt punkt 2: PAIGALDUSJUHISED

Ettevaatust!

Vesi paagis võib olla kuum! Tehke süsteemi hooldustöid ainult siis, kui süsteem on külm.

4.UTILISEERIMINE

1. Vabastage torustikust rõhk. Laske vesi paagist välja.
2. Eemaldage kate(E) ning ventiilikork(F).
3. Laske surve(P) Flofix paagist välja, kasutades ventiil(S).
4. Eraldage paisupaak süsteemist lahti(A).

Utiliseerige toode vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Ettevaatust!

Paagi kaal võib suurem olla, kui tundub, sest see võib olla veega täidetud.

Flamco Baltic

Mustamäe tee 44, Tallinn 10621 Estonia

+372 56 88 38 38

www.flamco.ee

info@flamco.ee