



**Flamco**

# **Baseflex 8-1000 paisupaakide kasutusjuhend**

## **1.ÜLDINE**

Flamco Baseflex paisupaagid on toodetud kooskõlas Surveseadmeid Käsitleva Direktiivi 2014/68/EU esmaste ohutusnõuetega. Sertifikaat on saadaval tootjalt. Toote komplekt sisaldab: paisupaak; paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend. Tehnilised andmed, tootmisaasta ja tootja info on kantud paagi külge kinnitatud andmesildile.

### **KASUTAMINE**

Baseflex paisupaagid on mõeldud paigaldamiseks kütte- ja jahutussüsteemidesse, mille maksimaalne temperatuur ja rõhk ei ületa andmesildil näidatud. Glükooli sisaldus võib olla max.50%.

### **HOIATUS**

Paigaldada ja eksploateerida tohib ainult seadmeid, millel pole väliseid vigastusi. Enne paisupaagi eksploatatsiooni võtmist tuleb tagada tingimused, mis ei väljuks paagi lubatud tehnilistest parameetritest. Paisupaak tarnitakse seatud eelrõhuga. Konsool peab olema võimeline kandma paisupaagi täiskaalu. Varustage süsteem sobiva kaitseklapiga, mille avanemisrõhk ei tohi olla suurem kui paisupaagi maksimaalne lubatud töö rõhk. Paisupaagi ja veesoojendi vaheline ühendus peab olema alati avatud. Nõuete eiramine võib põhjustada inimestele tõsiseid vigastusi.

## **2.PAIGALDUSJUHISED**

Paigaldamist peab teostama kvalifitseeritud personal. Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid standardeid ja eeskirju. Peske läbi kogu süsteem (keelatud on kasutada kaitseklappi). Kontrollige võimalikke lekkeid.

Baseflex 2- kuni 25-liitrised paisupaagid paigaldatakse paagiühendusega alt .

Baseflex 35- kuni 1000-liitrised paisupaagid paigaldatakse põrandale vertikaalasendis.

Kandke Baseflex keermesühendustele (PTFE) teflonteipi. Lina kasutamine pole lubatud.

Kinnise küttesüsteemi puhul tuleb paigaldada paisupaak alati tagasivoolu torule, veesoojendile võimalikult lähedale.

## **EKSPLUATATSIOONI ALUSTAMINE**

1. Avage õhuventiilid.(jn 6)
2. Täitke paisupaak aeglaselt, kuni rõhk selles ületab primaarõhku 0,2 baari. Õhutage süsteem täitmise ajal. (jn 7)
3. Alustage paagi täitmist. (jn 7)
4. Sulgege õhuventiilid. (jn 8)
5. Soojendage süsteemi 12 tunni jooksul, vajadusel laske rõhk välja.
6. Kui vee temperatuur langeb alla 50°C, reguleerige süsteemi rõhk 0,3 baari kõrgem kui paisupaagi primaarõhk. Veenduge, et täitevoolik oleks õhutatud.

## **3.HOOLDUS**

Baseflex paisupaaki on soovitatav hooldada perioodiliselt kord aastas. Tehke süsteemi hooldustöid ainult siis, kui süsteem on külm. Enne kütteperioodi algust on soovitatav kontrollida paisupaagi eelrõhku. Kui tekib vajadus paagi algset eelrõhku muuta, jälgige, et uus väärtus ei oleks suurem kui andmesildile märgitud lubatud väärtus.

## **4.UTILISEERIMINE**

1. Vabastage torustikust rõhk. Laske vesi paagist välja.
2. Eemaldage kate(H) ning ventiilikork(I).
3. Laske surve paagist välja, kasutades ventiil(J).
4. Eraldage paisupaak süsteemist lahti(A).

Utiliseerige toode vastavalt kohalikele eeskirjadele.

### **Flamco Baltic**

Mustamäe tee 44,  
Tallinn 10621 Estonia  
+372 56 88 38 38  
[www.flamco.ee](http://www.flamco.ee)  
info@flamco.ee