

## Smart wireless controllable socket

### Installation instructions

This smart wireless socket can be controlled with the Airam SmartHome app via your smart mobile device.

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi network name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only works on 2,4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.

### Four easy steps for installation

- 1 Download the Airam SmartHome app from Google Play Store, App Store or scan the QR code.
- 2 Open the app. If you use the app for the first time, follow the on-screen instructions to create your account. To add the product start by touching "Add device" (+) on the top-right corner and follow the instructions on-screen.
- 3 Plug the socket to current power and power on the device. Socket light should be blinking fast. If the light isn't blinking fast, press "RESET" button for 5 second until light starts blinking fast.
- 4 Follow the steps on screen to finish the installation. More instruction and tips: [airam.fi/en/smarthome](http://airam.fi/en/smarthome)



### Safety warnings

- Please, do not install the product if your hands are wet or if you are in a humid environment. Indoor use only.
- Ambient temperature 0 °C ... +25 °C
- Do not open or disassemble the device.
- Do not use the product if it's out of order or damaged. Please, replace immediately.

## Älykäs langattomasti ohjattava pistoke

### Asennusohje

Tätä langatonta pistoketta voit ohjata Airam SmartHome mobiilisovelluksella.

Ennen kuin aloitat pistokkeen yhdistämisen sovellukseen, varmista, että tilassa on toimiva WiFi-verkko ja sinulla on verkon nimi sekä salasana. Niitä tarvitaan pistokkeen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi verkossa. Varmista, että Wifi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.

### Neljä helppoa askelta asennukseen

- 1** Lataa Airam SmartHome -sovellus Google Play Store:sta, App Store:sta tai lue QR-koodi ja asenna sovellus sitä kautta.
- 2** Avaa sovellus. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun käytät sovellusta, seuraa näytön ohjeita ja luo käyttäjätili. Lisää tämä pistoke painamalla "Lisää laite" (+) oikeasta yläkulmasta ja seuraa näytölle tulevia ohjeita.
- 3** Liitä pistoke verkkovirtaan ja kytke laite päälle. Pistokkeen valon pitäisi nyt vilkkua nopeasti. Mikäli valo ei vilku, resetoi pistoke painamalla "RESET"-napia viiden sekunnin ajan kunnes valo vilkkuu nopeasti.
- 4** Viimeistele asennus seuraamalla sovelluksen ohjeita. Lisää ohjeita ja vinkkejä: **[airam.fi/smarthome](http://airam.fi/smarthome)**



### Turvallisuusohjeet:

- Älä asenna tai koske laitteseen märillä käsillä tai kosteassa ympäristössä. Vain sisäkäyttöön.
- Käyttölämpötila: 0 °C ... +25 °C
- Älä pura pistoketta tai sen osia.
- Älä käytä vioittunutta tai rikkiinäistä tuotetta, vaan korvaa se ehjällä tuotteella.

## Smart trådlöst styrd kontakt

### Installationsinstruktioner

Du kan styra den här trådlösa kontakten med Airam SmartHome-mobilappen.

Innan du ansluter kontakten till appen, säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi-nätverk och att du har tillgång till nätverkets namn och lösenord. De behövs för att ansluta kontakten till appen.

Obs! SmartHome-produkterna fungerar bara i 2,4 GHz WiFi-nätverk. Säkerställ att ditt Wifi-modem har de rätta inställningarna innan du kopplar SmartHome-enheten till mobilappen.

### Fyra enkla steg att installera

- 1** Ladda ner Airam SmartHome-appen från Google Play Store, App Store eller skanna QR-koden och installera appen på det sättet.
- 2** Öppna appen Om det här är första gången som du använder appen, följ instruktionerna på skärmen och skapa ett användarkonto. Lägg till denna kontakt genom att trycka på "Lägg till enhet" (+) i det övre högra hörnet och följ instruktionerna på skärmen.
- 3** Anslut kontakten till elnätet och starta apparaten. Kontaktens lampa bör nu blinka snabbt. Såvida lampan inte blinkar, återställ kontakten genom att trycka på "RESET"-knappen i fem sekunder tills lampan blinkar snabbt.
- 4** Slutför installationen genom att följa appens instruktioner.  
Fler instruktioner och tips: [airam.fi/se/smarthome](http://airam.fi/se/smarthome)



### Säkerhetsinstruktioner:

- Installera eller vidrör inte enheten med våta händer eller i fuktig miljö. • Endast för inomhusbruk.
- Användningstemperatur: 0 °C ... +25 °C
- Ta inte isär kontakten eller dess delar.
- Använd inte en skadad eller trasig produkt, utan ersätt den med en oskadad produkt.

## Nutikas juhtmevaba pistikupesa

### Paigaldusjuhised

Seda juhtmevaba pistikupesa saab reguleerida mobiilirakendusega Airam SmartHome.

Enne pistikupesa ühendamist rakendusega veenduge, et saadaval on toimiv WiFi-võrk ning teil on käepärast võrgu nimi ja parool. Neid on vaja pistikupesa ühendamiseks rakendusega.

NB! SmartHome'i tooted töötavad ainult 2,4 GHz WiFi-võrgus. Enne SmartHome'i toote ühendamist mobiilirakendusega veenduge, et teie WiFi-ruuteri sätteid on õiged.

### Neli lihtsat sammu paigaldamiseks

- 1 Laadige Google Play poest või App Store'ist alla rakendus Airam SmartHome või skannige QR-kood ja installige rakendus selle kaudu.



- 2 Avage rakendus. Kui kasutate rakendust esimest korda, järgige kasutajakonto loomiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Selle toote lisamiseks klõpsake paremas ülanurgas käsku "Lisa seade" (+) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



- 3 Ühendage pistikupesa vooluvõrku ja lülitage see sisse vajutades "ON/OFF"-nuppu. Pistikupesa tuli peaks nüüd vilkuma kiiresti. Juhul kui tuli ei vilgu kiiresti, vajutage "RESET"-nuppu viis sekundit, kuni tuli hakkab vilkuma kiiresti.

- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja viige paigaldus lõpule. Rohkem juhiseid ja näpunäiteid: [airam.fi/smarthome](http://airam.fi/smarthome)

### Ohutusjuhised:

- Ärge paigaldage ega puudutage seadet märgade kätega ega niiskes keskkonnas. Kasutada ainult sisetingimustes.
- Kasutustemperatuur 0 °C ... +25 °C
- Ärge võtke lahti pistikupesa ega selle osi.
- Ärge kasutage kahjustatud või defektset toodet, vaid asendage see terve tootega.

Airam SmartHome rakendus on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles, olenevalt telefoni seadetest. Kui teie telefoni vaikekeel on midagi muud, laaditakse rakendus alla inglise keeles.